

# Hand Warmer

ハンドウォーマー



## 〈使用方法〉

電源オン: 電源スイッチを長押し  
加熱: 3秒長押しして、約30秒後  
からバッテリーが徐々に温かくな  
ります。温度はゆっくりと上昇し  
てインジケーターが発光します。  
本製品を充電するとき: 青いライト  
と赤いライトが点滅します。

## 〈本製品について〉

この製品は、ハンドウォーマー  
で、低温で手足、膝、腰などを温  
める際に使用できます。

### 〈注意事項〉

手持ち時の温度が高すぎると感じた際は別途カバーなどを付けてご使用ください。  
万一異常な発熱を感じた時はすぐに使用を停止してください。

バッテリー容量	入力: 5V/1A 出力: 5V/1.5A
サイズ	102×58.8×24(W D H) mm
重量(g)	135g
充電時間	約5時間
付属品	本体、QRシート、USBケーブル

ご使用前に必ず充電を行ってください。

### ⚠ ご注意

- 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、待機状態になるまで待ってからボタン操作を行ってください。
- 感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

### 保 証 規 約

#### 【1】保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

#### 【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
- B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- C. 謙渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- D. 改造等の保証外動作を行った場合。
- E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
- J. 日本国外で使用された場合。

#### 製品保証書

お買い上げ日 (商品到着日)			
※お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
	お電話番号		
販売店記載欄		製品保証期間 (製品到着日より)	1ヶ月
		領収書・納品書(コピー)添付欄	

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。  
購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合  
保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。



ホーム&セキュアお問い合わせ

株式会社ダイトク 技術サポート

〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4-8-6  
サポートメール: support@daitoku-p.co.jp

お問い合わせフォーム  
<https://ws.formzu.net/dist/S7593291/>

