



各種ボタンの操作 / 特殊操作方法

モードやメニューにより動作方法が変わったり、機能しないボタンなどがあります。

電源ボタン	電源ON/OFF	一つ前の画面に戻る (一部メニューで動作)
Mボタン	決定	長押しでメインメニューに移動 (一部メニューで動作)
< >ボタン	メニュー移動	上下移動で数字切り替え/長押しで横移動

Tips0 特殊操作 電源オフの状態でも「電源ボタン」を押し続けるとオン→すぐオフになります。

音楽モード 各種再生方法が設定できます。

※再生前にUSBヘッドホンまたはBluetoothヘッドセットで接続してください

Mボタンを押すと本体に記録されている楽曲が表示されます。楽曲を選んで再生。決定は全てMボタンです。「< >ボタン」でリストから選択して「Mボタン」で再生します。「電源ボタン」で停止/再生。再生状態で「< >ボタン」を短く押すと、ファイルが前または次の録音ファイルに移動。巻き戻し、早送りは「< >ボタン」長押し。

音楽再生中「Mボタン」で再生メニュー表示 (右の項目)

「Mボタン」2秒押しでメインメニューに戻る



Tips2 特殊操作 メイン画面で「電源ボタン」を2回連続で押すと時計画面「電源ボタン」を2回連続で押すと画面が消えます。さらに押すとメニュー画面が表示されます。

録音 / 音楽モード共通項目

- 音量調整 0~31レベル
- 削除 1ファイル削除できます。
- すべて削除 すべて削除できます。
- プレイモード
 - ◆オフを繰り返す リピート無
 - ◆すべての繰り返し シングルプレイ
 - ◆1を繰り返します
 - ◆backcycling 現時点の曲からリスト上方向に一番最初の曲まで順次再生
 - ◆すべてbackcycling 現時点の曲からリスト上方向にサイクル再生 (一番上まで行って一番後ろに戻る)

Mボタン」を押して設定終了

「電源ボタン」を押すと前の画面にもどります。

Tips3 特殊操作 録音中に「電源ボタン」長押しするとデータを保存して強制的にオフになります

電源オン

本体右側面にある電源ボタンを長押しして電源オンになります。

メイン画面



本体左側面にある「< >」ボタンでモードを選べます。

本体右側面にある電源ボタンを長押しして下さい。電源が入ります。電源がオンになるとwelcomeの表示がでてメイン画面、setが出ます。本体左側面にある「< >」でモードを選べます。set画面で本体左側面にあるMボタンを押して、languageで日本語を選んでください。メニュー表示が日本語になります。一つ前の画面にもどるには電源ボタンを1回押します。もしくは「Mボタン」長押しでメインメニューに戻ります。

電源オフ

本体右側面にある電源ボタンを長押しして電源オフになります。

録音モード

録音 録音する場合は左の画面で本体左側面にあるMボタンを押してください。

録音を開始する 録音がスタートします。Mボタンで停止。電源ボタンで再生します。

録音リスト 録音した音声が表示されます。ファイルを並びMボタンで決定して再生されます。

レコーディングの設定 録音品質/記録感度/時間指定 録音/音声制御モード

詳しくは下図、一部共通機能は音楽モードの説明ページへ

録音品質 MP3: 32kbps MP3: 64kbps MP3: 128kbps PCM: 512kbps PCM: 768kbps PCM: 1536kbps	オフ/開く タイミング記録サイクル Xingqi (1回)/毎日 開始時刻 終了時刻	録音画面 時刻 ファイルネーム 録音状態
記録感度 低 インテ→中 時間指定録音 レコーディング (オン)	音声制御モード 音声制御スイッチ オフ、開く 音声感度 レベル1~レベル5 音声遅延設定	バッテリー残量 ビットレート 録音時間 残り録音時間

Tips1 特殊操作 「Mボタン」長押しでメインメニューに戻ります。

音楽 音声を聞く場合は左の画面で本体左側面にあるMボタンを押してください。

Mボタンを押すと本体に記録されている楽曲が表示されます。楽曲を選んで再生。決定は全てMボタンです。再生中にMボタンを押すと楽曲設定画面が出ます。

音量調節
削除
すべて削除
プレイモード

詳しくは音楽モードの説明ページへ

設定 設定変更する場合は左の画面で本体左側面にあるMボタンを押してください。

Mボタンを押すとメニュー項目が出ます。

Bluetooth
ディスプレイの設定
日付と時刻
シャットダウンの設定
言語
情報
デバイスのフォーマット
出荷時の設定
パスワードの設定

詳しくは設定モードの説明ページへ

設定モード

Tips4 特殊操作 「< >ボタン長押し」で日付などのメニューで横移動できます。



※設定でパスワードを指定した場合は忘れずにメモなどしてください。解除できなくなります。

「Mボタン」を押して設定「電源ボタン」を押すと前の画面にもどります。「Mボタン」2秒押しでシステム設定を終了

Bluetooth

- ◆Bluetoothスイッチ Bluetooth機能のオン/オフ 機器を登録する場合はオンにしてください。
- ◆デバイスを検索 デバイスを探し、機器を選択して「Mボタン」で決定し、登録します。
- ◆デバイスリスト 接続している機器が表示されます。ここで機器の接続の解除ができます。

ディスプレイの設定

- ◆明るさ
- ◆バックライトタイマー 10~60、常にまで設定できます。
- ◆スクリーンセーバータイマー (時計の表示) 0~60、常にまで設定できます。
- ◆ブライต์スクリーンのスクリーンセーバーの設定 オフ/オンが選べます

日付と時刻

日付を設定する
時刻を設定する
「< >ボタン」で数字切り替え
「< >ボタン長押し」で横移動
「電源ボタン」を押すと前の画面にもどります。

シャットダウンの設定

- ◆省電力シャットダウン

設定時間まで待機すると自動的にシャットダウンします。
◆スリープタイマーを設定しています 設定時間後に自動的にスリープします。
※0は設定していないことを意味します

■言語...28カ国から選択

情報

ディスク領域「使用可能容量」と「合計容量」を表示。ソフトウェアバージョン

デバイスのフォーマット

本体ディスクをフォーマットします。
※注意してください。[RECORD]フォルダも削除されますが、録音を開始すれば自動でフォルダを作成します。

■出荷時の設定...工場出荷時の設定に戻します。

※工場出荷時に戻せば、設定したパスワードも解除されます。ただし出荷時に必ずにはパスワードを設定している場合はパスワードが必要です。

パスワードの設定

旧パスワード (ある場合) →新パスワードを入力「< >ボタン」を2秒間押し、調整する部分を選択します。選択されている部分の色が変わります。「< >ボタン」を押して桁を調整します。調整後「Mボタン」を押して保存して終了します。時計本体の起動時にパスワードを求められます。



株式会社ダイトク

RS-UR-8222

取扱説明書

ver1.0.0

製品保証書

■製品番号 RS-UR-8222

お買い上げ日 (商品到着日)		
※お客様	お名前	様
	ご住所	〒
	お電話番号	
販売店記載欄		製品保証期間 (製品到着日より) 1 ヶ月
領収書・納品書(コピー)添付欄		

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。
 購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合
 保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

ホーム&セキュア ホーム&セキュアお問い合わせ

株式会社ダイトク 技術サポート

〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4-8-6

サポートメール: support@daitoku-p.co.jp

お問い合わせフォーム

https://ws.formzu.net/dist/S7593291/



ご使用前に必ず充電を行ってください。

⚠️ ご注意

- 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、待機状態になるまで待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 本書に記載している内容は、撮影用アプリの更新などで変わる場合があります。
- 本書に記載された製品およびアプリケーションの使用によって発生した損害に対し、当社は一切の責任を負いません。

RS-CR-8239

サイズ	約20mm×11.6mm×260mm ※全長(W×D×H)
重さ	約25g
メモリ	メモリ8G内蔵
バッテリー	130mAh(リチウムポリマー電池)
充電時間	フル充電時間 約1時間 稼働時間:最大約18時間
フォーマット	WAV(32kbps/64kbps/128kbps/512kbps/768kbps/1536kbps)
フル充電録音	約8GB 約18時間(512kbpsの場合:約120分のファイルを複数作成します)
充電方法	マイクロUSBケーブル
Bluetooth	Bluetooth4.0
付属品	イヤホン、充電ケーブル、イヤホン変換ケーブル、説明書

保証規約

- [1] 保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。
 保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・レシートや納品書等)がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。
- [2] 保証適用除外事項について
 次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。
- 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
 - 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
 - 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
 - 改造等の保証外動作を行った場合。
 - 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
 - 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
 - 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
 - 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
 - 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
 - 日本国外で使用された場合。
- [3] 免責事項
 A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
 - 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
 - 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
 - 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。
- 【瑕疵担保責任に関する特約】
 商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。
- [3] 免責事項
 A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモ