

7	8 再起動とリセット	9 ご注意ください	10 リマインダーと通知
 ・レングローン ・レング ・レングローン ・レング ・ ・ ・	ボタンをクリックして、メニューを「その他」に切り替えます。 ボタンを3秒押すとアドバンスメニューに入り、クリックし続け、 「電源を切る」と「リセット」のメニューに切替られます。 していたいではないではないではないではないではない。 電源を切る」または「リセット」画面でボタンを3秒押します。 「電源を切る」または「リセット」」が行えます。	このスマートウォッチはP68防水です。 雨、シャワー、浅いブールに対応しています。 日常生活防水です。 スマートウォッチご使用時、泳ぐことはできません。 潜水時に使用しないでください。 フールや海、川で水泳をしないでください。 ブールや海、川で水泳をしないでください。 しんいでください。 このしてください。 このしてください。 このしてください。 このしてください。 このしてください。 この場合は漫水する可能性があります。	<text></text>
11 よくある質問	12		
Q スマートウォッチに充電できません。	Q 歩数が正確ではありません。		
A 正しい向きでUSB充電ボートに差し込でください。 USBは片面に金属チップがあります。 逆さまに差し込むと充電できません。	A スマートウォッチには加速度センサーを用いて移動距離から 平均的な歩数を換算します。歩数にはわずかな誤差が生じます。 誤差は約2%程度でますが正常な数値です。		
Q 時間が正確ではありません。	Q FacebookやLineなどのソーシャルソフトウェアの通知を設定 したのに、通知が受信できない。		
A スマートウォッチが電池切れになった場合、充電後に時間に誤差 が生じる可能性があります。スマートウォッチは、スマホの時間 設定を読み込みますのでスマホの時間が正しいか確認して、 スマートウォッチと同期してください。	 A Facebook、lineなどのソフトウェア情報通知には以下の条件を 満たす必要ます。 ・スマホとパソコンで同時にオンライン接続はできません。 ・スマートウォッチとスマホは常時接続で、Bluetoothは常に オンである必要があります。 		
Q 着信通知を設定したが、振動通知がこない。	・スマホの管理画面を開き、通知設定からソーシャルソフトウェア やアプリからの通知を許可する設定を必要あります。		
 A スマホのBluetoothがオンになっているか確認してくだだい。 スマホとスマートウォッチが同期しているか確認してください。 アブリが開いているか確認してください。 (バックグラウンドで動作でも大丈夫です) 			
Q 心拍数テストに失敗する。			
A 心拍数を測定する際は、なるべく静止状態に保つように注意し、 スマートウォッチと手首の間に隙間作らず、測定中は腕を 揺らさないようにしてくだい。			