

センサー式開閉マルチボックス



型番:RS-HY-206

サイズ:約17×17×13.5cm


重量:約430g

電池のセット

上部フタ部分をとりはずしてひっくり返し、
電池カバーを外して右図の向きで電池を
セットします。
※使用する乾電池は、単4乾電池×2(別売)です。
※電池のプラス+、マイナス-の向きに
ご注意ください。



使用方法・各部名称



電源ボタンを長押しすると緑ランプが2回点滅し起動します。
赤外線センサーに手をかざすとフタが開きます。
フタは5秒間開き(緑ランプ点灯)、センサー反応が無ければ自動で閉まります。
電源ボタンをもう一度長押しすると緑ランプが1回点滅しオフになります。

⚠️ ご注意

- 電池の装着の際は向き（プラス/マイナス）にご注意ください。
- 本製品はフタの内部に精密な電子部品を含んでおります。
分解したり、直接水洗いなどをしないでください。
- フタが開いている間は力を入れて無理に閉めないでください。制動部品の故障の原因になります。
- 掃除する際は良く絞った柔らかい布を使用しボタンやセンサー部分には強い圧をかけないでください。
- 長期間ご使用にならない場合は電池を取り出して保存してください。

保 証 規 約

【1】保証期間は、お買い上げの日から3ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
- B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- D. 改造等の保証外動作を行った場合。
- E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
- J. 日本国外で使用された場合。

【3】免責事項

- A. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- B. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- C. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実が発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとします。法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

お買い上げ日 (商品到着日)				領収書・納品書(コピー) 添付欄	
※お客様	お名前				様
	ご住所	〒			
	お電話番号				

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。
購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合
保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。



ホーム&セキュアお問い合わせ

株式会社ダイトク 技術サポート
〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4-8-6
サポートメール: rakuten-support@daitoku-p.co.jp

お問い合わせフォーム
<https://ws.formzu.net/dist/S7593291/>

