

RS-HY-294

真空フレッシュパックセット

■ セット内容



真空パックLサイズ



真空パックSサイズ



真空ポンプ

付属品:USBケーブル

■ エアポンプの充電




USBポートよりUSBケーブルをつないで充電してください。

充電中はインジケータランプの赤色が点灯し、充電完了すると青色が点灯します。充電時間は約2時間です。

■ 真空密閉の方法



- 1 食材等を真空パックに入れてジッパーを締めます。この時、「Do not fill beyond this line!」の文字を越えて吸い口付近まで食材等が入らないようにしてください。
- 2 真空パックを平らなところに置き、真空ポンプを真空パックの吸い口にセットします。
- 3 真空ポンプの電源ボタンを押すと、空気抜きがスタートします（インジケータランプの青が点灯）。空気抜きが終わりましたら、電源ボタンを再度押して停止させます。



真空パックは洗って再利用できます。

保存する食材によっては真空パックに匂いが移る可能性がありますので、お客様のご判断で再利用してください。

※パックの吸い口付近に異常があると、うまく空気が抜けないことがありますのでご注意ください。



正しくお使いいただくために

- 本製品を火のそばに置かないでください。
- 必ず専用の真空ポンプでご使用ください。
- 空気を抜いて密閉しても、食品の鮮度は少しずつ劣化します。お早めに消費してください。
- 本製品に殺菌作用はありません。
- 本製品はオープン、直火調理などには対応していません。
- 真空ポンプの吸引ノズルは取外して洗浄が可能です。水に直接つけるのではなく、少量の水を含ませた濡れタオルで拭いてください。
- 容器に液体状のものを入れ過ぎないでください。
- 真空パックは十分に洗浄し乾燥させてから再利用してください。
- お子様が本製品で遊ばないようにご注意ください。事故の原因になります。

■ 製品仕様

真空ポンプ

充電電圧	: 5V
バッテリー容量	: 400mAh (リチウムイオン電池)
真空度	: -60kpa
真空速度	: 3L/min
サイズ	: 125×50×50mm
重量	: 175g
型番	: RS-HY-294-PO
JAN	: 4580383123405

真空パック

材質	: ポリエチレン
Lサイズ	: 300×340mm
型番	: RS-HY-294-L
JAN	: 4580383123412
Sサイズ	: 220×210mm
型番	: RS-HY-294-S
JAN	: 4580383123429

ご使用前に必ず充電を行ってください。

⚠️ ご注意

- 感電や故障の原因になりますので、また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 真空ポンプは精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。
- 真空ポンプを10時間連続充電しても点灯に変化がないことが判明した場合、充電を中止してください。
- 真空ポンプで液体を直接吸引しないでください。吸引ノズルに液体が入った場合、直ちに作業を中止してください。
- 真空ポンプを電子レンジで使用しないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 真空パックを電子レンジに入れる場合は、必ずジッパーを開けてから入れてください。
- 真空パックは直接冷蔵や冷凍の代わりにはなりません。

保証規約

【1】保証期間は、お買い上げの日から6ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
- B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要な事項が明記されていない場合。
- C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- D. 改造等の保証外動作を行った場合。
- E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
- J. 日本国外で使用された場合。

【3】免責事項

- A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実が発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

お買い上げ日 (商品到着日)				領収書・納品書(コピー)添付欄
※お客様	お名前	様		
	ご住所	〒		
	お電話番号			

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。
購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合
保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。



ホーム&セキュアお問い合わせ

株式会社ダイトク 技術サポート
〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4-8-6
サポートメール: rakuten-support@daitoku-p.co.jp

お問い合わせフォーム
<https://ws.formzu.net/dist/S7593291/>

