

RS-EV-612 BK-S, RS-EV-612 BK-M, RS-EV-612 BK-L

電熱ベスト Vネック【黒】

■ 各部名称




【ヒーター位置】



■ 使用方法

本製品はバッテリーを内蔵しておりません。
別途モバイルバッテリーをご用意ください。

- ① ポケット内にある電源ケーブルを引き出し、防水キャップを外し、モバイルバッテリー（別売）の USB ポートに差し込みます。自動で給電が始まるタイプのものでない場合は、モバイルバッテリーの電源をオンしてください。
- ② 温めたい部分（左：背面、右：前面腹部）の電源ボタンを長押しすると電源がオンになります。ボタンが赤く点滅し、ヒーターの温度が上がります。



※背面のヒーターの電源の場合

- ③ 温度を変えたい場合は、電源ボタンを短く押ししてください。電源ボタンを押すごとに白（中温）→青（低温）→赤（高温）→白…と色が変わり、温度を調整することができます。



- ④ 電源を切る場合は、電源ボタンを長押ししてください。消灯し、電源がオフになります。

■ サイズ

	肩 幅	身 幅	着 丈
S	36.2	43	57
M	39	47	61
L	41.8	51	65

(単位:cm)

■ お手入れ方法

- ・シーズンの終わりの汚れがひどい場合のみ、手洗いするようにしてください。
- ・必ずモバイルバッテリーを外し、電源ケーブルの USB 端子に防水キャップを被せた状態で、手洗いを行ってください。
- ・漂白剤など強い洗剤の使用や乾燥機の使用、アイロン、ドライクリーニング等もお控えください。
- ・長時間の水への浸漬は故障の原因となります。短時間での手洗いを推奨しております。
- ・手洗後は、形を整えて日陰にて吊り干してください。

ご使用前に必ず充電を行ってください。

⚠️ ご注意

- 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、待機状態になるまで待ってからボタン操作を行ってください。
- 長期間使用しない場合は、モバイルバッテリーを製品本体から外してください。
- 濡れた服に電気が流れると大変危険です。雨などで濡れた場合はすぐに電源を切りモバイルバッテリーを外してください。
- 手洗いは、USBプラグが完全に乾いていることを確認してからモバイルバッテリーを接続してください。
- 高温の水や漂白剤を使用することはおやめください。乾燥機やアイロンの使用もおやめください。
- 感電や故障の原因になりますので、濡れた手で製品を触ったり、モバイルバッテリーの付け外しをしないでください。
- 電源ケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったりしないでください。また長時間、強く束ねた状態にすると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

保 証 規 約

【1】保証期間は、お買い上げの日から6ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
- B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- D. 改造等の保証外動作を行った場合。
- E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
- J. 日本国外で使用された場合。

【3】免責事項

- A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとします。法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

お買い上げ日 (商品到着日)				領収書・納品書（コピー）添付欄
※お客様	お名前	様		
	ご住所	〒		
	お電話番号			

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。
購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合
保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。



ホーム&セキュアお問い合わせ

株式会社ダイトク 技術サポート
〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4-8-6
サポートメール: support@daitoku-p.co.jp

お問い合わせフォーム
<https://ws.formzu.net/dist/S7593291/>

