RS-SE-286,RS-SE-286-BK

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。特に裏面の「低温やけど防止のためのご注意」は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

【付属品】

## ご使用方法

①【充電】付属のUSBケーブルを使い、バッテリーを充電してください。3つの青いインジケーターランプがすべて点灯すると充電完了です。




②【靴下の着用】靴下を履いて（表裏にご注意ください。裏返して着用しないでください）、靴下の履き口、足の外側にあるポケットにバッテリーを挿入します。

③【バッテリー電源を接続】靴下の内側のDC電源プラグを取り出し、DC電源ソケットに差し込んでください。

④【電源オン】電源ボタンを2秒押すと、インジケーターランプが点灯します。インジケーターランプは、バッテリーによって出力される3つのモードを表します。

⑤【温度の調整】電源ボタンを押すとモードを変更できます。最初は強モードになっています。

⑥【電源オフ】電源ボタンを2秒間押してシャットダウンします。

## 洗濯・お手入れ

①洗濯前に必ずバッテリーを取り外してください。
②水温は50℃を超えないようにしてください。
③洗濯機または手洗い用のランドリーバッグに靴下を入れて洗濯してください。乾燥機は使用できません。

## 製品仕様

生地：レーヨン
バッテリー容量：4000mAh
稼働時間：3～10 時間
バッテリー寿命：500 回の充電

入力：AC/100～230V
40～60Hz USB-5V/2A
出力：DC/3.7V
温度範囲：35～60℃

## ご使用前に必ず充電を行ってください。

## ⚠ ご注意

■感電や故障の原因になりますので、また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
■USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
■分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
■必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
■本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。
■引っ掛けや破損を避けるため、鋭利なものでひっかいたり、激しく引っ張ったりすしないでください。
■機能効果を損なわないために、殺菌剤、漂白剤などの機能性洗浄剤の使用は禁止されています。
■パッケージから取り出した後のわずかなシワや臭いは通常のもので、一定期間使用したり置いたりすることで自然に消えます。
■長時間の使用や伸縮・多湿の条件下では、本製品による保護機能が低下することがあります。
■バッテリーを火元や高熱源に近づけないでください。
■本製品は家庭用製品です。診断や治療、または商業目的で使用しないでください。

## ⚠ 低温やけど防止のためのご注意

■肌の弱い方は低温やけどにご注意ください。
■熱すぎると感じた時はすぐに使用を中止してください。
■低温やけどを防ぐため、夜間就寝中は使用しないでください。
■定期的に肌の状態を確認してください。異常が認められる場合は、すぐに使用を中止してください。
■こたつ・寝具の中、暖房器具の近くなどでは、急激に高温になり、やけどや事故の元になりやすいので使用しないでください。
■幼児や身体のご不自由な方など、自分ですぐに使用を中止できない場合やペットへの使用は十分ご注意ください。
■本製品の使用により、やけどの症状が現れた場合には、すぐに使用を中止し医師にご相談ください。

## 保　証　規　約

【1】保証期間は、お買い上げの日から6ヶ月です。保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について
次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかか　わらず有償修理対応となります。

A. 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
D. 改造等の保証外動作を行った場合。
E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
G.　不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
H.　製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
J. 日本国外で使用された場合。

【3】免責事項
A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または　使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】
商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

| | | |
|---|---|---|
| お買い上げ日（商品到着日） | | |
| ※お客様 | お名前 | 様 |
| | ご住所 | 〒 |
| | お電話番号 | |

領収書・納品書（コピー）添付欄

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。
購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合
保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

ホーム&セキュア

ホーム&セキュアお問い合わせ

株式会社ダイトク 技術サポート
〒334-0013　埼玉県川口市南鳩ケ谷4-8-6
サポートメール：support@daitoku-p.co.jp

お問い合せフォーム
https://ws.formzu.net/dist/S7593291/