

この度は弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みにになり、正しくお使いください。お読みになったあとも大切に保管し、必要なときにお読みください。アイマスク本体にUSBケーブルをつなげ、電源に接続し使用します。電源が入ると自動でタイマーが作動し、30分後に電源はオフになります。

<本体について>



【マスク素材】綿100% 【加熱材料】グラファイト
 【商品サイズ】220 × 90mm 【本体重量】27g
 【パッケージサイズ】200×95×50mm
 【定格電圧】DC 5V / 1A 【定格出力】2.5~4.5W



<付属品一覧>

- アイマスク本体 1点
- USBケーブル 1本
- 耳栓 1組
- 携帯ポーチ 1個
- スプレーボトル 1本

※パッケージや内容に若干のデザイン変更がある場合があります。

<使用方法>



頭のサイズに合わせてベルトを調節します。



USBケーブルをアイマスクに接続します。




付属のスプレーボトルに水を入れ、吹きかけます。
 (水を吹きかけなくても使用可能です。)



USBケーブルを電源に接続して使用開始します。

<温度の換え方>

電源マーク  を押下するたびにライトの点灯が切り替わり、温度調節が可能です。

[ライト点灯色]



青…35℃ 黄…40℃ 赤…45℃

<自動OFF タイマー機能>

本体に電源が入ると自動でタイマー機能が作動し、**30分後に自動で**電源はオフになります。

再度使用する場合は一度USBケーブルを抜き差しし、電源を入れてください。

温めすぎにより疲れが出る場合がありますので、**60分以上**のご使用はお控えください。

次の人は使用しないで下さい

- 顔面の神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、及びアトピー性皮膚炎の方、敏感肌の方
- 骨折、整形などで顔面に埋め込み手術を受けた方
- 乳児、子供、お年寄りなど熱さを自覚できない方
- 目の病気のある方、またはあった方、目の手術を行った方(レーシック手術直後の方はかかりつけ医師にご相談の上ご使用下さい)
- その他、目や皮膚に異常のある方

安全にご使用いただくために

⚠️ ご注意

- 体調のすぐれないときや発熱している場合や、肌に傷や湿疹、はれものなどがある場合、皮膚に異常のある場合は使用しないで下さい。
- 乳幼児及び子供だけの使用をさせないで下さい。ペットには使用しないで下さい。
- 感電や故障の原因になりますので、また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- 肌トラブルの原因となる恐れがあるため、妊娠中の方は使用しないで下さい。
- つけまつ毛は必ずはずしてご使用下さい。目を傷つけたり炎症の原因となります。
- 本製品を使用時に目や皮膚に異常がみられた場合はただちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。
お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります。
- スプレーボトルを使用する場合、USBケーブル差込口に水を噴射しないで下さい。
- 本製品を水につけたり、水洗いしないで下さい。
汚れが気になる場合は、清潔なタオルなどをお湯や水で濡らし固く絞って、優しく拭き取って下さい。
- 高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下の車内など)で使用しないでください。
- 浴室や湿気の多い場所で使用・通電・保管しないで下さい。また、水のかかりやすい場所に置かないで下さい。
- 分解、改造は絶対にしてしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 使用しない場合は必ず電源を切り、長時間の加熱をしないで下さい。
温めすぎにより疲れが出る場合がありますので、60分以上のご使用はお控え下さい。
- 本体を装着中は他の作業をしないで下さい。
- USBケーブルをアイマスク本体からははずす場合は、コード部分を引っ張らずに先端部分を持って下さい。
- USBケーブル端子にゴミやホコリを付着させないで下さい。感電やショートによる火災などの原因となります。
- USBケーブルは必ず付属品のものを使用して下さい。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 本体を振り回したり乱暴に扱わないで下さい。

保証規約

[1] 保証期間は、お買い上げの日から1ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・レシートや納品書等)がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

[2] 保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
- B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- D. 改造等の保証外動作を行った場合。
- E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
- J. 日本国外で使用された場合。

[3] 免責事項

- A. いかなる場合においても、内蔵メモリまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

お買い上げ日 (商品到着日)		領収書・納品書(コピー)添付欄	
※お客様	お名前		様
	ご住所		〒
お電話番号			

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。
購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合
保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。



ホーム&セキュアお問い合わせ

株式会社ダイトク 技術サポート

〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4-8-6
サポートメール: support@daitoku-p.co.jp

お問い合わせフォーム

<https://ws.formzu.net/dist/S7593291/>

